



### montage voorschrift boomrooster model Trave + draagframe

De segmenten van het rooster kunnen aan elkaar gemonteerd worden met M12x40mm bouten. De segmenten van een draagframe kunnen aan elkaar gemonteerd worden met M12x80mm bouten.

De bovenkant van het rooster moet c.a. 3 mm onder het maaiveld komen te liggen. De totale hoogte van het rooster met het draagframe bedraagt 146 mm.