



montage voorschrift boomrooster model Wiel + inlegframe

De segmenten van het rooster kunnen aan elkaar gemonteerd worden met M12x60mm bouten. De segmenten van een inlegframe kunnen aan elkaar gemonteerd worden met M12x40mm bouten.

Plaats het frame en het rooster voordat de bestrating wordt gelegd. Na plaatsing kan er tegen de rand van het frame worden aangestraat. De bovenkant van het rooster moet c.a. 3 mm onder het maaiveld komen te liggen. De totale hoogte van het rooster met het inlegframe bedraagt 80 mm.