



### montage voorschrift boomrooster model Zenne + draagframe

De segmenten van het rooster kunnen aan elkaar gemonteerd worden met M12x40mm bouten. De segmenten van een draagframe kunnen aan elkaar gemonteerd worden met M12x80mm bouten.

Plaats het frame en het rooster voordat de bestrating wordt gelegd. Na plaatsing kan er tegen de rand van het frame worden aangestroat. De bovenkant van het rooster moet c.a. 3 mm onder het maaiveld komen te liggen. De totale hoogte van het rooster met het draagframe bedraagt 146 mm.